

Additif de rinçage acide

Description

Suma Crystal A8 est un additif de rinçage concentré et peu moussant, qui évite la formation du calcaire.

Propriétés principales

Suma Crystal A8 est un additif de rinçage concentré acide, spécialement conçu pour une utilisation avec une large gamme de lave-vaisselle. Le produit contient un mélange de tensio-actifs peu moussants, qui permet un séchage rapide sans traces ainsi qu'un contrôle de la formation de mousse dans la machine. Le produit contient également des agents inhibiteurs d'entartrage pour éviter la formation de calcaire dans la machine en eau dure à mi-dure. Grâce à un composant spécifique, le produit convient pour les métaux légers

Avantages

- Garantit un séchage rapide
- Procure des résultats sans taches ni traces
- Conçu pour une utilisation en eau dure grâce à ses agents inhibiteurs d'entartrage
- Convient pour les métaux légers
- Economique à l'usage grâce à sa formule hautement concentrée

Dosage

Suma Crystal A8 est généralement injecté automatiquement dans l'eau de rinçage finale des lave-vaisselle à une concentration minimum de 0,1 ml/L* avec le système de dosage automatique de Diversey ou les pompes de dosage intégrées à certaines machines. Le produit peut être également dosé manuellement, via le réservoir du produit de rinçage des petits lave-vaisselle. Le dosage correct dépend des spécificités du site (dureté de l'eau, degré de souillure, procédures).

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

Données techniques

| | |
|--|-----------------------|
| Aspect: | Liquide limpide, vert |
| Valeur pH (pur): | < 2 |
| Valeur pH (dilué): | ~ 3 |
| Densité relative (g/cm ³ ; 20°C): | ≈ 1.04 |

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, Suma Crystal A8 est approprié à la plupart des matériaux généralement rencontrés en cuisine.

Le produit pur est corrosif sur le cuivre et le laiton. Ne pas doser le produit avant le surchauffeur de la machine, éviter d'utiliser du cuivre / un alliage de cuivre ou utiliser un injecteur en acier inoxydable.





A8

Conditionnements disponibles

| Code article | Description de l'article | Plateforme |
|--------------|------------------------------|--------------------|
| 7010142 | Suma Crystal A8 20L W1779 | Dosage automatique |
| 7010162 | Suma Crystal A8 2x5L W1779+ | Dosage automatique |
| 7510156 | Suma Crystal A8 10L Sp W1779 | SafePack |

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 01/06/2021 fr-BE (P00438)